



FILTERPOOL
6μm – 15μm – 30μm



Οδηγίες χρήσης

Φίλτρο πολυεστερικών ινών 6μm – 15μm – 30μm

Για τον καθαρισμό των φίλτρων ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Θέστε την αντλία εκτός λειτουργίας
2. Αφαιρέστε τα φίλτρα από τις υποδοχές τους και αφαιρέστε τα δαχτυλίδια που τα συγκρατούν (Εικόνα 2).
3. Τοποθετήστε το φίλτρο στο ειδικό μεταλλικό στήριγμα (εφόσον το έχετε προμηθευτεί) και ξεπλύνετε με το λάστιχο του νερού (Εικόνα 3).
4. Επανατοποθετήστε τα φίλτρα στο μηχανήμα φίλτρανσης.

Εικόνα 2. Αφαίρεση φίλτρων



Εικόνα 3. Καθαρισμός φίλτρων





FILTERPOOL
6μm – 15μm – 30μm

