

**EASY SPA CARE®**  
**ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΒΡΩΜΙΟΥ**

**Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Σύνθεση:** Βρωμοχλωρο-5,5-διμεθυλιμιδαζολιδινοδιόνη-2,4 (100%).

**Οδηγίες χρήσης**

Ρυθμίστε το pH μεταξύ 7,2-7,6. Τοποθετήστε τις ταμπλέτες κατευθείαν στο skimmer ή στον βρωμιωτή. Υπολογίστε περίπου 1 ταμπλέτα/ημέρα για κάθε 1000lt νερού, για να επιτύχετε συγκέντρωση 2ppm.

**Δοσολογία για ιδιωτικά spas:** Ρυθμίστε τη δοσολογία ώστε το βρώμιο να κυμαίνεται μεταξύ 2-4 ppm.

**Δοσολογία για δημόσια spas:** Αυξήστε τη δοσολογία ώστε το βρώμιο να κυμαίνεται μεταξύ 3-6 ppm. Η δοσολογία εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες λειτουργίας και μπορεί να έχει μεγάλες διακυμάνσεις.

**Μην το καταπιείτε.** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Μην το αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα. Να χρησιμοποιείται κατά προτίμηση πριν την παρέλευση 1 έτους από την ημερομηνία αγοράς.

**Δηλώσεις Επικινδυνότητας και Προφύλαξης**

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. EUH031 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310 Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. P501 Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σε αδειοδοτημένο αποτεφρωτήρα.

**EASY SPA CARE®**  
**ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΒΡΩΜΙΟΥ**

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

Έχετε τα τηλέφωνα πρώτης ανάγκης σε άμεση πρόσβαση

